Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 03:25

Link do produktu: https://www.akumulatory.tm.pl/generator-agregat-pradotworczy-zipper-zi-ste900iv-p-736.html



Generator agregat prądotwórczy ZIPPER ZI-STE900IV

Cena	**1,00 zł**
Dostępność	**niedostępny**
Numer katalogowy	**ZIPPER ZI-STE900IV**
Producent	**GMG**

Opis produktu

GENERATOR - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY , GENERATORY - AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

GENERATOR - AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY INWERTOROWY

Technologia inwertorowa - system przeciw przepięciom, zastosowany w tym agregacie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla czułych urządzeń elektronicznych (komputery, etc.) . Idealny do użytku w ogrodzie, na działce czy kampingu. Zamknięta i ciekawa obudowa z uchwytem do noszenia zapewni mobilność. Dzięki niskiemu natężeniu dźwięku, bezawaryjności i temu że mało pali a jednocześnie jest bardzo wydajny - idealnie nada się do każdego ekonomicznego gospodarstwa domowego.

Parametry techniczne:	ZI-STE900IV
Typ silnika:	1- cylindrowy 2 - suwowy typ 1E44F
Paliwo (benzyna bezołowiowa / olej w odpowiednim stosunku):	25 : 1 25 części benzyny : 1 część oleju
Moc silnika:	1,44 kW
Pojemność zbiornika paliwa:	2,5 litra

Prędkość obrotowa:	7000 U/min.
Moc ciągła przy 50% stopniu wykorzystania:	5 godzin
Zapłon / starter:	CDI / linka cięgłowa
Moc ciągła generatora:	0,9 kVA
Moc maksymalna:	1 kVA
Prąd stały DC:	12 V
Rodzaj ochrony:	IP 23
Gniazdko wtykowe AC	1 x 230 V / 50 Hz
Poziom ciśnienia akustycznego	88 dB(A) przy 1 m
Poziom ciśnienia akustycznego Lwa:	60 dB(A) przy 7 m
Waga:	8 kg

Przegląd podzespołów		ZI-STE900IV
1.	Główny wyłącznik silnika	Pozycja "RUN": obwód prądu zapłonowego jest zamknięty. Może nastąpić rozruch silnika. Pozycja "STOP": obwód prądu zapłonowego jest przerwany. Nie może nastąpić rozruch silnika.
2.	Wskaźnik mocy	Przy przeciążeniu wskazanie wskazuje "FULL". W takim przypadku należy natomiast odłączyć silnik.
3.	Wyłącznik tryby oszczędnego	Jeżeli ten wyłącznik jest ustawiona na "ON", to prędkość obrotowa silnika jest w sposób ciągły dopasowywana do rzeczywistego poboru prądu.
4.	Wyłącznik AC	Kontroluje obwód prądu wyjściowego. Pozycja "ON": obwółd prądu wyjściowego zamknięty. Pozycja "OFF": obwółd prądu wyjściowego przerwany.
5.	Podłączenie uziemiające	Do podłączenia kabla uziemiającego.
6.	Przyłącze AC	Do połączenia 220 V / 50 Hz / 1 PH - wtyczka.
7.	Przyłącze DC	Do podłączenia kabla ładowania akumulatora (przyłącze 12 V).
A	Agregat prądotwÃłrczy inwertorowy	Agregat prądotwórczy inwertorowy ZI-STE900IV
B	Korpus	Agregat należy ustawiać prosto i dbać o to, aby nie były zamknięte szczeliny powietrzne.
C	Osłona dostępu inspekcyjnego	Dostęp do H, J, K.
D	Uchwyt	Do transportu.
E	Starter - linka cięgnowa	Z zapłonem CDI.
F	Pulpit kontrolny silnika	Z 1, 2, 3.
G	Pulpit kontrolny generatora	Z 4, 5, 6, 7.
H	Filtr powietrza	Filtruje powietrze zassane przez silnik. Filtr powinien być czyszczony w regularnych odstępach czasu.
I	Dźwignia zasysacza	Przy rozruchu silnika stosowany jest zasysacz.
J	Pompa zastrzykowa paliwa	Zasysa paliwo ze zbiornika paliwa.
K	Świeca zapłonowa	Należy dbać w właściwą konserwację świecy.

Polecane linki latarki odstraszacze akumulatory i baterie noże i scyzoryki sklep internetowy